

PARTENZE PER RWY 35**Procedura di salita iniziale**

Dopo il decollo procedere su RDL 336 TAG VOR (TR 336°) fino a 4NM TAG DME (MCA 1300 ft).

Gradiente minimo di salita (PDG): 350 ft/NM (5,76%) fino ad attraversare 2000 ft.

NOTA

I piloti devono adottare un gradiente minimo di salita conforme alle prescrizioni dell'Annesso 6-ICAO per un sicuro sorvolo degli ostacoli. Tale gradiente deve essere mantenuto in ogni circostanza prevedibile.

DESCRIZIONE DELLE SID

Completata la procedura di salita iniziale:

ROBOT 5E

Virare a sinistra (IAS MAX 200 kt durante la virata) fino ad intercettare e seguire RDL 275 TAG VOR (TR 095°) per TAG VOR, quindi virare a sinistra su TR 342° fino ad intercettare e seguire RDL 011 TAG VOR per il punto ROBOT.

MCA/MCL: TAG VOR/DME, 3000 FT; RDL 011/6.5NM TAG VOR/DME (o/or INT RDL 011 TAG VOR/RDL 268 BRD VOR, 5000 FT; ROBOT, FL 90

BRD 5E

Virare a sinistra (IAS MAX 200 kt durante la virata) fino ad intercettare e seguire RDL 275 TAG VOR (TR 095°) per TAG VOR, da lasciare su RDL 060 TAG VOR (TR 060°) fino ad intercettare e seguire RDL 270 BRD VOR (TR 090°) per BRD VORTAC.

MCA/MCL: TAG VOR/DME, 3000 FT; RDL 060/9 NM TAG VOR/DME (o/or INT RDL 060 TAG VOR/19 NM BRD TAC), FL 70 (4500 FT solo per il traffico diretto a/only for traffic bound to Brindisi AD)

BRD 5F (A discrezione ATC)

Virare a sinistra (IAS MAX 200 kt durante la virata) fino ad intercettare e seguire RDL 275 TAG VOR (TR 095°) per TAG VOR, da lasciare su RDL 075 TAG VOR (TR 075°) per BRD VORTAC.

MCA/MCL: TAG VOR/DME, 3000 FT; RDL 075/10 NM TAG VOR/DME (o/or RDL 255/18NM BRD VORTAC), FL 70 (4500 FT solo per il traffico diretto a/only for traffic bound to Brindisi AD)

DEPARTURES FROM RWY 35**Initial climb procedure**

After take-off proceed on RDL 336 TAG VOR (TR 336°) until 4NM TAG DME (MCA 1300 ft).

Minimum climb gradient (PDG): 350 ft/NM (5.76%) until passing 2000 ft.

REMARK

Pilots shall adopt a minimum climb gradient in accordance with ICAO Annex 6 provision for a safe obstacles overflying. Such climb gradient shall be maintained in any foreseeable circumstance.

SIDs DESCRIPTION

Initial climb procedure completed:

ROBOT 5E

Turn left (IAS MAX 200 kt during turn) until joining RDL 275 TAG VOR (TR 095°) bound to TAG VOR, then turn left on TR 342° until joining RDL 011 TAG VOR bound to ROBOT.

BRD 5E

Turn left (IAS MAX 200 kt during turn) until joining RDL 275 TAG VOR (TR 095°) bound to TAG VOR, to be left on RDL 060 TAG VOR (TR 060°) until joining RDL 270 BRD VOR (TR 090°) bound to BRD VORTAC.

BRD 5F (ATC discretion)

Turn left (IAS MAX 200 kt during turn) until joining RDL 275 TAG VOR (TR 095°) bound to TAG VOR, to be left on RDL 075 TAG VOR (TR 075°) bound to BRD VORTAC.

Intenzionalmente bianca

Intentionally left blank