



**PROCEDURA DI SALITA INIZIALE RWY 03**

Dopo il decollo procedere su RDL 030 PAN VOR (TR 030°) fino a 5NM PAN DME, da raggiungere a 2500 ft o al di sopra.

**AVVISO:** Esistenza di ostacoli “close-in” che forano la superficie OIS al 2.5%, ma non considerati ai fini del gradiente di salita pubblicato

**NOTA:**

- Gradiente minimo di salita 7% (425 ft/NM) fino a lasciare 4000 ft.
- La virata dopo il decollo deve essere effettuata con IAS MAX 150 kt.

**INITIAL CLIMB PROCEDURE RWY 03**

After take off proceed on RDL 030 PAN VOR (TR 030°) until 5NM PAN DME, to be reached at 2500 ft or above.

**WARNING:** “Close-in” obstacles penetrating OIS 2.5% exist, but they were not considered for the published procedure design gradient.

**NOTE:**

- Minimum climb gradient 7% (425 ft/NM) until leaving 4000 ft.
- Turn after take off shall be executed with IAS MAX 150 kt.

**DESCRIZIONE DELLE SID RWY 03**

Eseguita la procedura di salita iniziale:

**DOBIX 5C**

Virare a sinistra (IAS MAX 150 kt durante la virata) fino ad intercettare e seguire RDL 359 PAN VOR (TR 179°) per PAN VOR, da raggiungere a 4000 ft o al di sopra. Quindi lasciare PAN VOR su RDL 156 (TR 156°) per il punto DOBIX.

**SID DESCRIPTION RWY 03**

Initial climb procedure executed:

**DOBIX 5C**

Turn left (IAS MAX 150 kt during turn) until joining RDL 359 PAN VOR (TR 179°) bound to PAN VOR, to be reached at 4000 ft or above. Then leave PAN VOR on RDL 156 (TR 156°) bound to DOBIX point.

MCA/MCL: PAN VOR/DME, 4000FT; DOBIX, FL 90.

**ROBET 5C**

Virare a sinistra (IAS MAX 150 kt durante la virata) su TR 330° fino ad intercettare e seguire RDL 360 PAN VOR (TR 360°) per il punto ROBET.

**ROBET 5C**

Turn left (IAS MAX 150 kt during turn) on TR 330° until joining RDL 360 PAN VOR (TR 360°) bound to ROBET point.

MCL: ROBET, FL 90

Intenzionalmente bianca

*Intentionally left blank*