

DESCRIZIONE SID

Eseguita la procedura di salita iniziale:

LURON 1J (*)

Intercettare e seguire QDR 278° PRS L e procedere via LOUIS, quindi virare a sinistra per il punto TEKRA intercettando e seguendo QDR 267° PRS L (TR 087°) per PRS L. Lasciare PRS L su QDR 034° fino ad intercettare e seguire RDL/QDR 355 PAL VOR/NDB e procedere via TILSI – FIZZY – LURON.

MCA: LOUIS 5000 FT

LURON 1K

Intercettare e seguire QDR 001° PRS L e procedere via FIZZY, quindi intercettare e seguire RDL/QDR 355 PAL VOR/NDB per il punto LURON.

LURON 1T (*)

Intercettare e seguire QDR 278° PRS L e procedere via LOUIS, quindi virare a sinistra per il punto TEKRA per intercettare e seguire QDR 267° PRS L (TR 087°) per PRS L. Lasciare PRS L su QDR 034° fino al punto SIDRO, quindi intercettare e seguire RDL/QDR 017 PAL VOR/NDB fino a 34 NM PAL DME quindi virare a sinistra su TR 313° per il punto LURON.

MCA: LOUIS 5000 FT

ROSAS 7C (*)

Intercettare e seguire QDR 278° PRS L e procedere via LOUIS, quindi virare a sinistra per il punto TEKRA intercettando e seguendo QDR 267° PRS L (TR 087°) per PRS L. Lasciare PRS L su QDR 034° fino al punto SIDRO, quindi intercettare e seguire RDL/QDR 017 PAL VOR/NDB e procedere via SPUMA – ROSAS.

MCA: LOUIS 5000 FT

ROSAS 7D

Intercettare e seguire QDR 034° PRS L fino al punto SIDRO, quindi intercettare e seguire RDL/QDR 017 PAL VOR/DME e procedere via SPUMA – ROSAS.

PAL 6C (*)

Intercettare e seguire QDR 278° PRS L e procedere via LOUIS, quindi virare a sinistra per il punto TEKRA intercettando e seguendo RDL/QDR 290 PAL VOR/NDB (TR 110°) per PAL VOR/NDB.

MCA/MCL: LOUIS 5000 FT; INT RDL/QDR 290 PAL VOR/NDB / QDR 206° PRS L FL 80

PAL 7D (*)

Intercettare e seguire QDR 034° PRS L fino al punto SIDRO, quindi virare a destra fino ad intercettare e seguire RDL/QDR 028 PAL VOR/NDB (TR 208°) e procedere via NUDRA – PAL VOR/NDB.

MCA/MCL: SIDRO 5000 FT; INT RDL/QDR 028 PAL VOR/NDB / QDR 080° PRS L FL 80

TRP 6C

Intercettare e seguire QDR 278° PRS L e procedere via LOUIS, quindi virare a sinistra fino ad intercettare e seguire RDL 017 TRP VOR (TR 197°) o QDR 020° TRP NDB (TR 200°) per TRP VOR/NDB.

MCA: LOUIS 5000 FT

KAPIL 6C

Intercettare e seguire QDR 278° PRS L e procedere via LOUIS – KAPIL.

MCA: LOUIS 5000 FT

GIANO 1H

Intercettare e seguire QDR 319° PRS L e procedere via RONDI – GIANO.

MCA: RONDI FL 100

SID DESCRIPTION

Initial climb procedure executed:

LURON 1J (*)

Join QDR 278° PRS L and proceed via LOUIS, then turn left bound to TEKRA joining QDR 267° PRS L (TR 087°) bound to PRS L. Leave PRS L on QDR 034° until joining RDL/QDR 355 PAL VOR/NDB and proceed via TILSI – FIZZY – LURON.

LURON 1K

Join QDR 001° PRS L and proceed via FIZZY, then join RDL/QDR 355 PAL VOR/NDB bound to LURON.

LURON 1T (*)

Join QDR 278° PRS L and proceed via LOUIS, then turn left bound to TEKRA to join QDR 267° PRS L (TR 087°) bound to PRS L. Leave PRS L on QDR 034° until SIDRO, then join and follow RDL/QDR 017 PAL VOR/NDB until 34 NM PAL DME then turn left on TR 313° bound to LURON.

ROSAS 7C (*)

Join QDR 278° PRS L and proceed via LOUIS, then turn left bound to TEKRA joining QDR 267° PRS L (TR 087°) bound to PRS L. Leave PRS L on QDR 034° until SIDRO, then join RDL/QDR 017 PAL VOR/NDB and proceed via SPUMA – ROSAS.

ROSAS 7D

Join QDR 034° PRS L bound to SIDRO, then join RDL/QDR 017 PAL VOR/NDB and proceed via SPUMA – ROSAS.

PAL 6C (*)

Join QDR 278° PRS L and proceed via LOUIS, then turn left bound to TEKRA joining RDL/QDR 290 PAL VOR/NDB (TR 110°) bound to PAL VOR/NDB.

PAL 7D (*)

Join QDR 034° PRS L bound to SIDRO, then turn right until joining RDL/QDR 028 PAL VOR/NDB (TR 208°) and proceed via NUDRA – PAL VOR/NDB.

TRP 6C

Join QDR 278° PRS L and proceed via LOUIS, then turn left until joining RDL 017 TRP VOR (TR 197°) or QDR 020° TRP NDB (TR 200°) bound to TRP VOR/NDB.

KAPIL 6C

Join QDR 278° PRS L and proceed via LOUIS – KAPIL.

GIANO 1H

Join QDR 319° PRS L and proceed via RONDI – GIANO.

LURON 1S

intercettare e seguire QDR 034° PRS L fino al punto SIDRO, quindi intercettare e seguire RDL/QDR 017 PAL VOR/NDB fino a 34 NM PAL DME, e quindi virare a sinistra su TR 313° per il punto LURON.

GIANO 1K (a discrezione ATC)

Intercettare e seguire QDR 303° PRS L fino a 33 NM PRS DME quindi virare a destra e procedere via MUSKY – GIANO.

LURON 1S

Join QDR 034° PRS L until SIDRO, then join RDL/QDR 017 PAL VOR/NDB until 34 NM PAL DME, and then turn left on TR 313° bound to LURON.

GIANO 1K (ATC Discretion)

Join QDR 303° PRS L until 33 NM PRS DME then turn right and proceed via MUSKY – GIANO.

MCL: GIANO FL100

(*) NOTA

I velivoli in partenza possono virare a sinistra prima di LOUIS (SID LURON 1J/T, ROSAS 7C, PAL 6C) e a destra prima di SIDRO (SID PAL 7D) purché abbiano lasciato 5000 ft in salita ed abbiano richiesto e ricevuto dall'Ente ATC la relativa autorizzazione.

Il QDR 206° PRS L, o il QDR 080° PRS L debbono comunque essere attraversate a FL 80 o più.

(*) REMARK

Departing aircraft may turn left before reaching LOUIS (SID LURON 1J/1T, ROSAS 7C, PAL 6C) and right before reaching SIDRO (SID PAL 7D) provided that 5000 ft altitude has crossed climbing, ATC Unit has been advised and appropriate clearance has been received.

Anyway QDR 206° PRS L or QDR 080° PRS L shall be crossed at FL 80 or above.