



MODIFICAÇÕES / CHANGES: CARTA NOVA/NEW CHART

DESCRIÇÃO TEXTUAL  
*TEXTUAL DESCRIPTION*

**RWY 10**

**SAÍDA EVRAD 1B**

Após decolagem, curvar à direita, RDL 279 PCX até NUXIS. Curvar à esquerda, RDL 002 MIA até EVRAD. Então...

- 1 - TRNS ENSOD:.....manter RDL 002 MIA até ENSOD.
- 2 - TRNS EPKAX:.....manter RDL 002 MIA até ENSOD. Curvar à direita, QDR 047 NOA até EPKAX.
- 3 - TRNS SIDUR: .....curvar à esquerda, QDR 312 BFR até UGROK. Curvar à esquerda, QDM 278 TBE até SIDUR.

**RWY 15**

**SAÍDA EVRAD 1B**

Após decolagem, manter rumo 148 até 500'. Curvar à esquerda, RDL 279 PCX até NUXIS. Curvar à esquerda, RDL 002 MIA até EVRAD. Então...

- 1 - TRNS ENSOD:.....manter RDL 002 MIA até ENSOD.
- 2 - TRNS EPKAX:.....manter RDL 002 MIA até ENSOD. Curvar à direita, QDR 047 NOA até EPKAX.
- 3 - TRNS SIDUR: .....curvar à esquerda, QDR 312 BFR até UGROK. Curvar à esquerda, QDM 278 TBE até SIDUR.

**RWY 10**

**EVRAD 1B DEPARTURE**

*After take-off, turn right, 279 PCX RDL until NUXIS. Turn left, 002 MIA RDL until EVRAD. Then...*

- 1 - ENSOD TRNS:.....maintain 002 MIA RDL until ENSOD.
- 2 - EPKAX TRNS:.....maintain 002 MIA RDL until ENSOD. Turn right, 047 NOA QDR until EPKAX.
- 3 - SIDUR TRNS: .....turn left, 312 BFR QDR until UGROK. Turn left, 278 TBE QDM until SIDUR.

**RWY 15**

**EVRAD 1B DEPARTURE**

*After take-off, maintain course 148 until 500'. Turn left, 279 PCX RDL until NUXIS. Turn left, 002 MIA RDL until EVRAD. Then...*

- 1 - ENSOD TRNS:.....maintain 002 MIA RDL until ENSOD.
- 2 - EPKAX TRNS:.....maintain 002 MIA RDL until ENSOD. Turn right, 047 NOA QDR until EPKAX.
- 3 - SIDUR TRNS: .....turn left, 312 BFR QDR until UGROK. Turn left, 278 TBE QDM until SIDUR.