



DESCRIÇÃO TEXTUAL  
TEXTUAL DESCRIPTION

CHEGADA ILSOR 1B

- 1 - TRNS ANISE: Manter QDM 049 SAT até NDB Santos. Curvar à esquerda, QDR 002 SAT até ILSOR. Então,...
  - 2 - TRNS VUKIK: Manter QDM 278 SAT até TOGES. Curvar à direita, RDL 135 CGO até ILSOR. Então,...
- ... manter o QDR 002 SAT até KOVLA. Curvar à direita, QDM 093 TBE até ANSUG. Completar procedimento autorizado pelo ATC ou, na proa 095, aguardar vetoração para aproximação final.

ILSOR 1B ARRIVAL

- 1 - ANISE TRNS: *Maintain 049 SAT QDM until Santos NDB. Turn left, 002 SAT QDR until ILSOR. Then, ...*
  - 2 - VUKIK TRNS: *Maintain 278 SAT QDR until TOGES. Turn right, 135 CGO RDL until ILSOR. Then...*
- ... maintain 002 SAT QDR until KOVLA. Turn right, 093 TBE QDM until ANSUG. Complete procedure authorized by ATC or, on heading 095, expect vectors to final approach.*

FAIHA DE COMUNICAÇÃO  
COMMUNICATION FAILURE

Complete chegada até ANSUG e execute procedimento autorizado pelo ATC. Ou, se durante vetoração na proa 095, manter esta proa, altitude MNM 7000' até 21 DME BCO. Então, curvar à direita para interceptar aproximação final.

*Complete arrival until ANSUG and execute procedure authorized by ATC. Or, if under vectoring on heading 095, maintain heading, MNM altitude 7000' until 21 DME BCO. Then, turn right to intercept final approach.*