

— DESCRIÇÃO TEXTUAL —

SAÍDA IMBID 1B

Após decolagem, manter QDM 168 DAD até NDB Diadema. Curvar à esquerda, QDR 094 DAD até IMBID. Curvar à esquerda QDR 035 SAT até UBRIR.

SAÍDA PUKRA 1B

Após decolagem, manter QDM 168 DAD até NDB Diadema. Curvar à esquerda, QDR 094 DAD até PUKRA. Então, ...

1 - TRNS DORLU: ...manter QDR 094 DAD até DORLU.

2 - TRNS UGPOP: ...manter QDR 094 DAD até DORLU. Após, curvar à esquerda, QDR 075 SAT até UGPOP.

3 - TRNS UBRIR: ...curvar à esquerda RDL 233 SJC até VOR São José. Após, curvar à esquerda, RDL 024 SJC até UBRIR.