


AIRCRAFT PARKING/DOCKING CHART/INS REFERENCE POINTS

NÜRNBERG



POS. INS Reference Points

Taxi-In/Taxi-out Positions

26	N 49° 29.7'	E 011° 05.1'
27	N 49° 29.7'	E 011° 05.1'
28	N 49° 29.7'	E 011° 05.1'
30	N 49° 29.7'	E 011° 05.0'
31	N 49° 29.8'	E 011° 05.0'
32	N 49° 29.8'	E 011° 04.9'
33	N 49° 29.8'	E 011° 04.8'
34	N 49° 29.8'	E 011° 04.8'
35	N 49° 29.8'	E 011° 04.8'
36	N 49° 29.8'	E 011° 04.7'
39	N 49° 29.8'	E 011° 04.6'
40	N 49° 29.8'	E 011° 04.3'
40B	N 49° 29.8'	E 011° 04.3'
41	N 49° 29.8'	E 011° 04.3'
41B	N 49° 29.8'	E 011° 04.3'
42	N 49° 29.8'	E 011° 04.2'
42B	N 49° 29.8'	E 011° 04.2'
43	N 49° 29.8'	E 011° 04.2'
43B	N 49° 29.8'	E 011° 04.2'
44	N 49° 29.8'	E 011° 04.2'
44B	N 49° 29.8'	E 011° 04.2'
45	N 49° 29.8'	E 011° 04.1'
81	N 49° 29.7'	E 011° 04.3'
82	N 49° 29.7'	E 011° 04.3'
83	N 49° 29.7'	E 011° 04.2'
84	N 49° 29.7'	E 011° 04.2'
85	N 49° 29.7'	E 011° 04.2'
86	N 49° 29.7'	E 011° 04.2'
87	N 49° 29.7'	E 011° 04.2'

Nose-In Positions

1	N 49° 29.7'	E 011° 05.0'
2	N 49° 29.7'	E 011° 05.0'
3	N 49° 29.7'	E 011° 04.9'
4	N 49° 29.7'	E 011° 04.9'
5	N 49° 29.7'	E 011° 04.9'
6	N 49° 29.7'	E 011° 04.8'
7	N 49° 29.7'	E 011° 04.8'
8	N 49° 29.7'	E 011° 04.7'
9	N 49° 29.7'	E 011° 04.7'
10	N 49° 29.7'	E 011° 04.7'
11	N 49° 29.7'	E 011° 04.6'
12	N 49° 29.7'	E 011° 04.6'
13	N 49° 29.7'	E 011° 04.6'
14	N 49° 29.7'	E 011° 04.5'
15	N 49° 29.7'	E 011° 04.5'
16	N 49° 29.7'	E 011° 04.4'
88	N 49° 29.7'	E 011° 04.2'
89	N 49° 29.7'	E 011° 04.0'

G1/G2/U1 Parking general aviation
G3 Parking general aviation (grass)
H1-H4 Helicopter parking areas

Correction: Apron, INS Ref. Points, parking pos., parking areas, hangar, hoverway.