PARKING POSITIONS AND DIRECTIONS FOR TAXIING

LEIPZIG/HALLE



Correction: Parking positions, INS reference points.

NR.	INS REFERENCE POINTS				
201	N 51° 24.5'	E 012° 11.9'	205	N 51° 24.5'	E 012° 12.0'
202	N 51° 24.5'	E 012° 11.9'	205L	N 51° 24.5'	E 012° 12.1'
203	N 51° 24.5'	E 012° 12.0'	205R	N 51° 24.5'	E 012° 12.0'
203L	N 51° 24.5'	E 012° 12.0'	207	N 51° 24.5'	E 012° 12.1'
203R	N 51° 24.5'	E 012° 11.9'	209	N 51° 24.5'	E 012° 12.2'
204	N 51° 24.5'	E 012° 12.0'	211	N 51° 24.5'	E 012° 12.3'

© DFS Deutsche Flugsicherung GmbH